


F: 냉장고
P: 팬트리
MW: 전자레인지
DW: 식기세척기
W/D: 세탁기/건조기



12-25층

